Visual Signal v1.4操作課程 Sine Wave

AnCAD, Inc.



- 操作介面介紹
- 基本模組介紹
- 簡單操作說明與練習



1. Visual Signal介面介紹







🚯 Visual Signal 1.3 Profess	sional
<u>File Edit View Layout</u>	Tools Help
Tools <u>Help</u> 開啟偏好設定 <u>Preference</u> Preference System Plot Output Default Plot Parameters Width: 750 Height: 180 Height: 180	Help Reference Guides • License Manager <u>A</u> bout
Hold Piot Range Retain Piot Auto Legend Names Line Color Preferences Time Frequency Plot CMin Default: 0 % CMin Default: 0 % CMin Default: 0 %	Visual signal 線上參考手冊 序號(License)管理 Visual signal版本訊息
OK Cancel	Open Demo3



視覺化繪圖視窗





元件操作拖拉視窗

Network - 4 ×	
Project1*	
Sine Viewer [1]	由檔案匯入資料
	將資料寫入檔案 開啟資料瀏覽器
	匯出資料至Excel
Viewer updated.	油利史利供租 開啟批次作業對話窗
	切換圈選 \ 平移模式 (從左至右)

自動更新功能視窗



資料輸入功能

	💀 Text Importer	
讀入數據範圍 數據方向	Data Range Rows: 1 To end Columns: 1 To end	
→ 定否合併為単一通道 指定時間軸	Specify Time Column Secify Time Column Secify Time Column	
	White Spaced O Delimiter ,	數據分欄方式
填補缺值方式	Null Value Handle Vull Value Handle	
	Time Coordinate Time Unit: sec Time Shift: 0 [sec] Sample Freq: 1000 [cycles/sec] Down-sample by: 1 1	時間軸單位
設定時間軸	Date Axis ✓ Auto Start Date/Time: 2001/01/01 ✓ 0≎ : 0≎ : 0≎	取樣頻率 是否使用down-sample
	O 10 20 30 40 5() 001: 01 -1.8369702e-161 002: 0.0011 0.06279051951 003: 0.0021 0.1253332341 004: 0.0031 0.1873813151 004: 0.0031 0.1873813151 0.004: 0.0031 0.1873813151 0.004: 0.0031 0.1873813151 0.004: 0.0031 0.1873813151 0.004: 0.0031 0.1873813151 0.004: 0.0031 0.1873813151 0.004: 0.0031 0.1873813151 0.004: 0.0031 0.1873813151 0.004: 0.0031 0.1873813151 0.004: 0.0031 0.1873813151 0.004: 0.0031 0.1873813151 0.004: 0.0031 0.1873813151 0.004: <t< td=""><td></td></t<>	
數據預覽	005: 0.004 0.248689887 006: 0.005 0.309016994 007: 0.006 0.368124553 008: 0.007 0.425779292	
_	009: 0.008 0.481753674 0.009 0.535826795	
7	Import Cancel	-VAnCAD

元件參數設定視窗

Pı	operty	↓ ↓ ×
Ξ	Module	
	Class	SineWave
	Name	Sine
	Output Port Side	Right
	Execute Time	0.140625 sec
	Output Data Type	Real Single-Channel Signal of Ra
Ξ	Source	
	TimeUnit	sec
	TimeLength	1
	SamplingFreq	1000
	DataLength	1001
	SignalFreq	10
	Amplitude	1
	AmplitudeOffset	0
	Phase	0
	TimeStart	0

Output Data Type

Displays the output data type.

Sin波的 property ↑ Viewer的 property →

Pr	operty	→ ‡	х
Ξ	Appearance		^
	BackColor	🔄 White	
	ViewerWidth	450	
	ViewerHeight	default (180)	
	ListOrder	1	
	RetainPlot	False	
Ξ	Channel		
	Channel Count	1	
Ŧ	Fonts and Colors		
Ŧ	Grid		
Ŧ	Module		
Ξ	Representation		
	TimeUint	sec	
	LegendPosition	None	
	AutoLegendNames	True	
	DrawStyle	Line	
	XAxisType	LinearAxis	
	Plot Elem Editor	PlotEditor 🛄	
	DataValueType	Magnitude	
	Hold Plot Range	False	
	XMin	auto (0)	
	XMax	auto (1)	-
	YMin	auto (-1.2)	
	YMax	auto (1.2)	
	Show Title	True	
	Show XAxis	True	~
	et 100 -	-	

Plot Elem Editor

Setting plot element



Property 屬性視窗

- 顯示每一個元件專屬的設定 值
- 不能修改的屬性以灰色表示
- 屬性具有預設值
 - 以default(...)方式表示
 - 可以自行指定數值或內容
 - 要恢復預設值可以直接清除內 容後按下Enter

以Plot Elem Editor為例-

🖳 Pla	ot Ele	ment Setting	Se desid			
Displ	ay	Channel Name	Color	Line Width	Line Style	Marker Style
V		FFT:CH1				None 🔻
Displ	ay All	Hide All		01	< Canc	el Apply
-	Pro	perty				~ ₽ ×
	▷.	Appearance				*
	⊳	Channel				
	⊳	Fonts and Colors				
	⊳	Grid				E
	⊳	Module				
	۵	Representation				
		TimeUint		Hz		
		LegendPosition		None		
		AutoLegendNames		True		
		DrawStyle		Line		
1		XAxisTvpe		LinearAxis		
"] →	Þ	Plot Elem Editor		PlotEditor	PlotEditor	
		DataValueType		Magnitude		
		Hold Plot Range		False		
	Sett	ing plot element				







元件基本規則

- 可以單獨的打開與關閉元
 件的執行
 - 每一元件的橘色方塊代表開 關
- 以圖形方式顯示元件執行 過程
 - > 淺藍色的線條變化成深藍色
 的線條





元件的連接方式

- 元件具有獨特的連接方向
 - 藍色箭頭代表被其它元件連接
 - 紅色箭頭代表連向其它元件
- 以顏色來區分連接的形式
 - 一般狀態為淺藍色
 - 紫色代表**頻譜**的計算結果
 - 深紅色代表**時頻**的計算結果
 - 淺咖啡色代表註解元件
 - 如果關掉元件會以虛線方式呈現







視窗元件自動更新

- 自動更新
 - 勾選Auto方塊
 - 資料來源更動會自動重新計算
- 手動更新
 - 取消Auto方塊
 - 按下Update按鈕重新計算
- 顯示處理進度百分比與剩餘時間





2. 基本模組介紹

	Compute	۲	Channel	F
	Conversion	Þ	Enhanced	F
	External	F	External	F
	Source	F	Filter	F
	Viewer	۲	HHT	Þ
	Writer	F	Mathematics	Þ
	Macros	•	Matrix	F
	Container	×	Sound Vibration	Þ
	Cut Ctd4X		Statistics	Þ
	Conv. Ctrli C		TFA	Þ
	Copy Chi+C		Transform	Þ
×	Delete Del			



Source 和 Viewer 模組







計算模組-Channel





3. 計算模組-Mathematics





Open DEMO 05

5. 轉換模組-Conversion





6. 計算模組-Transform

- Fast Fourier Transform 傅立葉轉換:將時間訊號轉換為頻率訊號。
- Hilbert Transform
 可根據訊號的性質可定義出訊號的瞬時頻率、瞬時振幅。
- Haar Wavelet Transform 最簡單的正交小波,可以用來除噪。
- Auto Correlation
 可瞭解一個訊號在時間尺度上改變的有多快,及觀察訊號是否有週期性的變化。
- Cross Correlation 將一時間訊號與另一時間訊號作旋積,得知兩訊號的相關性。
- Multiscale Entropy (MSE) 多尺度熵分析:用以分析系統的時間序列的複雜度。





4. 資料輸入與輸出

• 支援匯入資料格式

副檔名	格式說明
txt	一般 Plain Text File 純文字檔案。
CSV	Comma-separated values
tfa	Visual Signal訊號檔
vsb	Visual Signal 訊號 binary 檔
mat	MATLAB資料檔
sac	SAC檔是套裝軟體SAC(Seismic Analsis Code)的訊號檔,用在 與地震相關之研究
wav	Wave聲音檔
mp3	MPEG1 audio player 聲音檔
hea	生醫訊號通用檔案格式
20	.V.AnC

Sin Wave (1/2)

- 1. 繪製sin波
- 2. 修改sin波圖表名稱、XY軸名稱
- 3. 傅立葉轉換分析
- 4. 編輯Plot Elem Editor
- 5. 改變Sin波Time Length、Sample Frequency、 Amplitude
- →觀察**傅立葉轉換分析結果**差異







- ① 訊號頻率 SignalFreq
- ② 訊號長度 DataLength
- ③ 取樣頻率 SamplingFreq
- 振幅 Amplitude 4
- ⑤ 長度 TimeLength
- 偏移 AmplitudeOffset 6
- Phase, StartTime...etc \bigcirc
- ⑧ 試試看其他 Source!

Pro	perty		
⊳	Module		-
⊿	Source		
	TimeUnit	sec	
	TimeLength	1	
	SamplingFreq	100	_
	DataLength	101	=
	SignalFreq	10	
	Amplitude	5	
	AmplitudeOffset	10	
	Phase	0	
	TimeStart	0	Ŧ
Mo	dule		





- 1. 開啟新Project
- 2. 繪製Square Wave
 - ¹維持default

² <u>Time Length:5 Sample Frequency:25 Amplitude:2</u>

- 1. 增加XY軸單位,並編輯圖表名稱
- 2. 分別作傅立葉轉換
- 3. 修改Plot Elem Editor(與示範的sine wave相同)
- 4. 分別將2個Square wave 與FFT結果展示於word中



Sine Wave (2/2)

- 1. 利用Mixer將兩個Square Wave相加
- 2. 觀察傅立葉分析結果
- 3. 利用Math將兩個Square Wave相加
- 4. 儲存檔案



Homework

- 分別產生Sine波及Triangle波,繪圖並編輯圖片名稱(2張)。
 Sine波→Time Length:20、Sample Frequency:2、Amplitude : default
 Triangle波→維持default
- 使用math元件計算。 X1*X1 + X2*X2
- 使用傅立葉轉換分析,繪圖並編輯圖片名稱(1張)。 修改Plot Elem Editor(自己喜歡的樣式,需與default不同)
- 儲存.vsn檔
- 將3張圖分別貼到3頁PowerPoint中!
 (連同.vsn檔與ppt壓縮後,mail→julie.hsu@ancad.com)

利用CustomWave創建屬於自己的訊號http://www.ancad.com/blog/AnCADSuppor

Thank You Very Much !